



ZA PONROY BP 50 - 7, ALLEE Louis BLEROT
94 420 LE PLESSIS TREVISE

Tel : 01.45.93.30.30

Fax : 01.45.93.30.03

E-mail : k.lipso@wanadoo.fr

LE PRODUIT QU'IL
VOUS FAUT

A204

K'DECAP'FOUR

Décapant fours

UTILISATION

Dissout les graisses, décolle tous les dépôts brûlés.

Nettoie à fond, supprime les odeurs.

S'utilise sur four tiède ou froid.

MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol avant et pendant l'emploi.

Pulvériser le spray en couches croisées, en insistant sur les parties très sales.

Laisser agir 15 minutes puis rincer à l'eau deux ou trois fois.

Pour les fours très encrassés, laisser agir 30 à 45 minutes.

PRECAUTIONS

Débrancher la prise électrique si le four en possède.

Mettre des gants de ménage et, si possible, des lunettes pour les yeux.

En cas de projection de produit sur la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau froide.

CARACTERISTIQUES

Décapant en mousse contenant de la soude caustique.

RECOMMANDATIONS

Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

Ne pas percer ni brûler après usage.

Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent.

Gaz propulseur : CO²

GARANTIE

Ne contrôlant pas les applications, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit défectueux.